



Аксессуары

Установочные аксессуары и запасные части



1SDC210739F0004

Скоба для установки на DIN-рейку

Данная скоба предназначена для автоматических выключателей стационарного исполнения и позволяет устанавливать их на DIN-рейку (EN50022). Это упрощает установку автоматических выключателей T1-T2-T3 в стандартных распределительных щитах.

Скоба для установки на DIN-рейку существует также для автоматических выключателей Tmax с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222 или с моторным приводом, установленным сбоку от выключателя.




1SDC210746F0004

Фланец для двери распределительного щита

Данный фланец всегда поставляется с автоматическими выключателями Tmax. Все фланцы серии Tmax – нового исполнения и не требуют винтов для крепления: они фиксируются с помощью зажимов в вырезах на двери щита.

При использовании поворотной рукоятки или расцепителя токов утечки на землю необходимо использовать специальный фланец вместо стандартного, поставляемого с выключателем.

Для выключателей T4 и T5 выкатного исполнения вместо фланца, поставляемого для выключателя стационарного исполнения, нужно использовать специальный фланец из комплекта преобразования.



1SDC210756F0004

Запасные части

Отдельно поставляются следующие запасные части:

- соленоид отключения для расцепителей токов утечки на землю RC221, RC222 и RC223.
- соленоид отключения для электронного расцепителя PR221DS
- комплект шайб, винтов и заглушек для передних выводов (F).

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Отдел Сервисного Обслуживания ABB SACE за каталогом запчастей.